

## testo 417 - 数字叶轮风速仪 0560 0417

说明书



# 目录

1	关于本文档	.2
2	安全和处置	.2
2.1	安全	2
2.2	处理	.3
3	产品特定信息	4
4	主要用途	4
5 = 1	产品描述	.5 5
5.1	以奋慨少	с.
5.Z	伏述11用	.0 7
6.1	<i>第 0</i>	.7
6.2	了解产品	.8
6.2.1	连接探头	.8
6.2.2	开/关仪器	.8
6.2.3	开/关背光	.8
6.3	建立蓝牙连接	9
6.3.1	与 testo Smart App 建立蓝牙连接1	0
7	使用产品1	1
7.1	测量仪器的控制键1	1
7.1.1	按键设置1	2
7.1.2	打开配置模式1	3
7.1.3	设置测量单位1	3
7.1.4	设置风量罩系数"F.FACT"1	4
7.1.5	设置面积1	4
7.1.6	复位设置菜单1	4
7.1.7	复位测量仪器1	5
7.2	测量1	5
7.2.1	更换测量通道显示1	5
7.2.2	保持读数,显示最大值/最小值1	5
7.2.3	复位最大值/最小值:1	6
7.2.4	执行多点平均值计算1	6
7.2.5	执行连续平均值计算1	6
7.3	打印数据1	8
8	通过 testo Smart App 控制1	9

8.1	控制面板概述	.19
8.2	App 选择	.21
8.2.1	设置语言	.21
8.2.2	显示"App 信息"	.21
8.2.3	显示教程	.21
8.3	应用菜单	.22
8.3.1	选择应用菜单	.22
8.3.2	设置收藏	.22
8.3.3	显示应用信息	.22
8.4	设置测量仪器	.23
8.4.1	配置测量仪器菜单	.25
8.4.2	设置自动关闭	.26
8.4.3	阻尼减缓	.26
8.4.4	设置遮挡系数	.27
8.4.5	设置面积	.27
8.5	显示读数	.28
8.6	调整视图	.28
8.7	导出读数	.29
8.7.1	Excel (CSV)导出	.30
8.7.2	PDF 导出	.30
8.8	执行固件更新	.31
9	维护产品	.32
9.1	插入/更换电池	.32
9.2	清理仪器	.32
10	testo 417 技术数据	.33
11	提示和帮助	.34
11.1	常见问题	.34
11.2	附件及配件	.35
12	批准和认证	.36

## 1 关于本文档

- 本说明书是仪器不可缺少的一个组成部分。
- 将本文档放到身边,以便必要时参考。
- 请始终使用完整的原版说明书。
- 请仔细阅读本说明书,并在使用之前熟悉产品。
- 将本说明书交给产品的任何后续用户。
- 请特别注意安全说明和警告建议,以防止受伤和产品损坏。

## 2 安全和处置

## 2.1 安全

一般安全须知

- 只能在技术数据规定的参数范围内,按照预期用途正确地操作产品。
- 不要施加任何强制性力量。
- 不要在外壳或者连接的电缆有损坏迹象的情况下操作仪器。
- 如果被测物体或者被测环境可能引发危险,请始终遵守当地有效的安全规定。
- 不要将产品与溶剂一起存放。
- 不要使用任何干燥剂。
- 仅对本文件所述的仪器执行维护和维修工作。在执行此类工作的时候,请严格 遵循所述步骤。
- 只能使用德图原装备件。

#### 电池

- 不当使用电池可能导致电池损坏,因电流浪涌导致损伤、火灾或者化学物质泄漏造成伤害。
- 必须按照说明书中的指示使用提供的电池。
- 不要让电池短路。
- 不要将电池拆开,以及让电池发生形变。
- 不要让电池遭遇剧烈撞击、水或者火以及置于超过 60°C 的温度中。
- 不要将电池存放在金属物品附近。
- 在接触电池酸液的情况下:用水彻底冲洗接触的部位,如有必要,请就医。
- 不要使用任何泄露或损坏电池。

#### 警告

请始终注意如下警告符号所指示的任何信息。采用规定的预防措施!



## 2.2 处理

- 根据有效的法律规范,处理故障的可充电电池和废旧电池。
- 在使用寿命耗尽的时候,将产品交付至单独的电力和电子设备收集点(遵守地 方规定),或者将产品交回给德图进行处置。
  - X
- WEEE 注册号 DE 75334352

# 3 产品特定信息

- 不要对带电组件进行测量。
- 不要将手柄和馈线置于 70℃以上温度下,除非它们明确允许用于高温。探头/ 传感器上给出的温度仅与传感器的测量范围相关。
- 仅当文档中明确表明是为了维护和修理目的时,才可打开仪器。

## 4 主要用途

testo 417 是一款小型仪器,通过集成 100 mm 叶片和温度传感器测量风速和温度。 仅可在室内使用。

本产品用于下列任务/区域:

- 在出风口测量风量(配有风量罩附件)
- 测量温度

本产品不适用于以下应用:

- 有爆炸危险的区域。
- 用于医疗用途的诊断测量。

# 5 产品描述

# 5.1 仪器概述



图标说明



参考说明书

## 5.2 快速指南





# 6 第一步

## 6.1 插入/更换电池

对使用人造成损害和对仪器造成破坏的严重风险。 如果电池更换为错误型号,可能会引发爆炸。

- 仅可使用不可充电碱性电池。



▲藝告

#### 符号解释

	避免让6岁以下的儿童触碰电池。
X	避免将电池丢到垃圾箱。
X	避免给电池充电。
	避免将电池放在火源附近
	电池是可回收的。

## 6.2 了解产品

### 6.2.1 连接探头

所需的探头是永久连接或集成的。不可能与任何其他传感器连接。

#### 6.2.2 开/关仪器

#### 打开仪器:

- 1 按 On/Off (打开/关闭)键 (0.5 秒)
- ▶ 打开测量视图

显示当前读数,如果无可用的读数,显示----。

#### 关闭仪器:

- 1 按住(2秒) On/Off(打开/关闭) 键。
- ▶ 显示熄灭。

### 6.2.3 开/关背光

- ✓ 打开测量仪器。
- 1 按住(2秒)MENU/ENTER(菜单/进入)键。
- ▶ 开/关背光

## 6.3 建立蓝牙连接

1 仪器可通过蓝牙连接到 testo Smart App。
打开测量仪器。
首次启动蓝牙®连接时,按住(约2 秒)▲键。
当仪器尝试建立蓝牙®连接时, \*图标 会在显示屏闪烁。
按住(约2秒)▲键手动断开蓝牙® 连接。
根据系统配置不同,测量仪器保存蓝 牙®设置,开机时连接或断开蓝牙®。



## 6.3.1 与 testo Smart App 建立蓝牙连接



您需要安装了 Testo Smart App 的平板电脑或智能手机才能 建立蓝牙连接。

您可以在 App Store 中获取用于 iOS 仪器的 App, 在 Play Store 中获取用于安卓仪器的 App。



兼容性:

要求 iOS 13.0 或更高版本/ Android 8.0 或更高版本/要求蓝牙 4.2

- ✓ 测量仪器蓝牙<sup>®</sup>已打开。
  - 1 打开 testo Smart App。
- ▶ app自动搜索附近蓝牙®设备。
- 2 在 Sensors (传感器)菜单中,检查所需仪器是否连接蓝牙。
- 如有必要,打开/关闭仪器重启连接模块。
- ▶ 当 testo Smart App 已连接测量仪器, □图标会出现在显示屏中。

测量仪器自动与 testo Smart App 同步日期时间设置。

一旦连接成功,测量仪器的当前测量值会实时出现在 app 界面。

# 7 使用产品

## 7.1 测量仪器的控制键

打开仪器。

✓ testo Smart App 安装在智能手机中,通过蓝牙®连接仪器。

通过仪器或 app 进行设置和控制。

**1** 如果测量仪器已连接 **testo Smart App**,仅可通过 **app**进行设置。当测量仪器处于测量视图下时,其他菜单(如设置)不能打开。



2	Bluetooth(蓝牙) <sup>®</sup> /◀键
3	电量指示灯
4	参数1单位
5	参数 1 测量值显示
6	参数 2 测量值显示
7	参数2所选单位
8	Print(打印) /▶ 键
	 ·

9 Illumination(指示灯)/MENU/ENTER(菜单/进入)键

#### 7.1.1 实施设置

#### 选择、开启和设置功能

1 按相关键选择功能

#### 次要任务(长按)

所有带灰角的键都有一个辅助分配,可以通过按住该键(2秒)来选择。

#### 可调功能



请确保设置正确

功能	设置选项/说明
蓝牙®(长按) ▲	打开/关闭蓝牙®连接
左箭头 *	保持读数(HOLD 功能),显示最大值 /最小值。 在配置模式里: 降低数值,选择选项
打开/关闭(长按) MODE END	打开/关闭仪器
模式/结束 <sup>ゆ</sup> <u>MODE</u> END	选择/结束多点/连续平均值计算。
显示灯(长按) MENU ENTER	关闭(背光未激活)/打开(背光激活)

功能	设置选项/说明
菜単/进入	打开配置模式
MENU ENTER	启动连续测量/记录多点读数(如果已 连接 app,也可以直接操作测量仪器)
	在配置模式里:
	确认输入
打印(长按)	通过外置打印机输出数据
右箭头	更改第二个测量参数(底行)
	在配置模式里: 增加数值,选择选项

### 7.1.2 打开配置模式

- ✓ 打开仪器,进入测量视图。
  - 1 按 MENU/ENTER (菜单/进入),直到显示发生变化。
- ▶ 仪器目前处于配置模式。
- ┢ KENU/ENTER(菜单/进入)切换到下一功能。随时都可以退出配置模式。按 MODE/END(模式/结束),直到切换到测量视图,即可退出配置模式。在配置模式下已作的更改可以得到保存。

### 7.1.3 设置测量单位

✔ 打开设置模式,显示"单位"

- 按 < / ▶ 选择公制("METR")和英制("IMPER")测量单位,并用 MENU/ENTER(菜单/进入)确认。
- 2 按 < / ▶ 设置顶行所需单位(m/s、fpm),并用 MENU/ENTER(菜单/ 进入)确认。

 $\checkmark$ 

3 按 < / ▶ 设置底行所需单位(m<sup>3</sup>/h、l/s、cfm),并用 MENU/ENTER (菜单/进入)确认。

#### 7.1.4 设置风量罩系数 "F.FACT"

对于配有风量罩的通风装置的测量,您需要启用参数"F.FACT"。
 风量罩套装(订单号 0563 4170)包括一个圆形风量罩(直径 \$\phi 200 mm)和方形风量罩(330 x 330 mm)。
 除了这两个风量罩外,风量罩套装(订单号 0554 4173)还包括一个用于在涡流出风口测量的辅助风管。

打开配置模式,显示"F.FACT"。

 按 < / ▶ 启用("ON")或禁用("OFF")因子,并用 MENU/ENTER(菜单/进入)确认。

#### 7.1.5 设置面积

- ✓ 打开配置模式,显示 "AREA" (面积)。
- ✓ 禁用风量罩系数 "F.FACT"。
- 1 按 < / ▶ 选择横截面积输入单位是 m<sup>2</sup> 还是 mm<sup>2</sup>,并用 MENU/ENTER (菜单/进入)确认。

2 按 < / ▶ 设置横截面积,并用 MENU/ENTER (菜单/进入)确认。

测量仪器的显示屏最多可显示5位数字(99999 mm<sup>2</sup>),因此在输入面积 超过0.09 m<sup>2</sup>时,无法将单位从m<sup>2</sup>转为mm<sup>2</sup>。

### 7.1.6 复位设置菜单

打开配置模式,显示"M. RES"(菜单复位)。

- 1 按4/▶选择所需选项,并用 MENU/ENTER (菜单/进入)确认。
  - NO: 仪器未复位。
  - YES: 仪器复位,重新显示所有通过 testo Smart App 隐藏的菜单。

1

1

▶ 仪器返回测量视图。

### 7.1.7 复位测量仪器

✔ 打开配置模式,显示"RESET"。

- 1 按◀ / ▶选择所需选项,并用 MENU/ENTER (菜单/进入)确认。
  - 。 NO: 仪器未复位。
  - 。 YES: 仪器复位, 仪器被复位到出厂设置。
- ▶ 仪器返回测量视图。

### 7.2 测量

- 打开仪器,进入测量视图。
- 1 放置探头。
- 2 读取显示屏上的测量值。
- ▶ 左侧底部的箭头标志表示风流的方向:
  - 1. 排风
  - 본: 供风
- 7.2.1 更换测量通道显示
  - 在风量(m<sup>3</sup>/h、l/s、cfm)和温度(℃)之间切换第二个参数的显示:
     按 ▶。

### 7.2.2 保持读数,显示最大值/最小值

可记录当前读数。显示最大值和最小值(从仪器最后一次在标准视图打开开始, 或显示一次多点或连续测量时)

- 1 按键 < 数次,直到显示出需要的数值为止。
- 轮流显示以下数值:
  - 。 Hold: 记录的读数

- 。 Max: 最大值
- Min: 最小值
- o 当前测量值

## 7.2.3 复位最大值/最小值:

所有测量通道的最小或最大值复位到当前读数。

- 1 按《多次,直到显示最大值或最小值。
- 2 按住 (约2秒)。
- ▶ 所有最大值和最小值复位到当前读数。

#### 7.2.4 执行多点平均值计算



### 7.2.5 执行连续平均值计算

- 1 按 MODE/END (模式/结束) 两次。
- ▶ ②闪烁。
- ▶ 测量运行时间(分:秒)显示在显示屏上方,当前读数显示在记录屏下 方。
- 2 开始测量:

按 MENU/ENTER (菜单/进入)。

3 暂停/继续测量:

按 MENU/ENTER (菜单/进入)一次。

4 结束测量,计算平均值:

按 MODE/END(模式/结束)。

▶ ④和~闪烁。

显示测量周期和计算的连续平均值。

5 返回测量视图:

按 MODE/END(模式/结束)。

 $\checkmark$ 

1

## 7.3 打印数据

通过蓝牙连接德图蓝牙红外打印机(订单号 0554 0621)

当首次设置连接德图测量仪器和德图蓝牙/红外打印机时,启动阶段长达 30 秒。

- 1 按住▶将数据发送到打印机。
- ▶ 打印出数据(打印机 LED 亮起绿色)。



# 8 通过 testo Smart App 控制

如果测量仪器已连接 testo Smart App,主要通过 app 控制。测量仪器处于测量视 图下时,设置菜单不能在测量仪器打开。

## 8.1 控制面板概述



#### app 使用界面的附加符号(未编号)

÷	回一级
$\times$	退出视图
$\boldsymbol{\prec}$	分享测量数据/报告
Q	搜索
*	收藏
Î	删除
$\bigcirc$	更多信息
E	显示报告
Ð	多项选择

点击左上方──图标访问 Main menu(主菜单)。要退出主菜单,请选择一个菜 单或右击导航菜单。显示上一个界面。

	测量		▼ 48% û 3:40 PM
2	客户		
•	测量数据		
<b>(</b>	探头		Measure
\$	设置		MedSure
0	帮助和信息	•	Customer
		8	Memory
			Sensors
		۵	Settings
		Ø	Help and Information
			Other applications

## 8.2 App 选择

### 8.2.1 设置语言

点击

1

- 2 选择 Settings(设置)。
- 3 选择 Language (语言)。
- ▶ 显示选择列表。
- 4 选择所需语言。
- ▶ 语言已更改。

## 8.2.2 显示 "App 信息"

**1** 在 "App 信息"中,你可以找到已安装 App 的版本号。



- 2 选择 Help and Information (帮助和信息)。
- 3 选择 Instrument information(设备信息).
  - 显示 App 版本号和 ID。

#### 8.2.3 显示教程

Þ

1

1

本教程将指导您完成操作 Testo Smart App 的前几个步骤。

点击■。

- 2 选择 Help and Information (帮助和信息)。
- 显示教程。在教程中滑动以显示下一页。
- 3 点击 X 关闭教程。

1

## 8.3 应用菜单

## 8.3.1 选择应用菜单

- 点击〓。
- 显示不同应用的菜单。
- 2 选择所需应用。
- ▶ 显示所选应用。

### 8.3.2 设置收藏



▶ 显示应用信息。

## 8.4 设置测量仪器。

✓ 测量仪器已与 testo Smart App 连接。



- ▶ 主菜单打开。
- 2 使<sub>点击</sub> Sensors (探头)
- ▶ Sensors (探头) 菜单打开。
- 3 点击所需测量仪器。
- ▶ 显示型号、订单号、序列号和固件版本信息。
- 4 点击 Settings (设置)选项卡。
- 不同测量仪器的设置窗口打开。

除了可以在测量仪器操作的设置外,也可进行其他设置。

5	点击"设置"类别下方的蓝色字体, 激活或关闭设置,或打开输入窗口输 入特定值,或选择某单位。	14:12
	欲了解设置选项的详细信息,请浏览 下列子标题。	General Customsation instrument menu Change instrument menu list Auto-off
		On On
		Area (m²) 0.50
		Activate Damping
		Average of the Measured Values. the last 0 seconds
		Crange units Temperature Change temperature unit
		Air velocity Change unit
•	在 app 甲齿受测量仪器设置可直接同步于测量仪器。测量仪器显示 "SYNC DONE"表示 app 同步已完成。	

## 8.4.1 配置测量仪器菜单

testo Smart App 可以用于调整测量仪器中显示或隐藏的设置菜单。

✓ 打开 Sensors (传感器)菜单中的 Settings (设置)选项卡。

- 激活 Customization instrument menu(仪器定制菜单),点击设置 类别下蓝色字体 Change instrument menu list(调整仪器菜单列表)。
  - Customization instrument menu (仪器定制菜单)对话框打开。

在测量仪器中,下列菜单被展示或隐 藏:

- o 设置测量单位
- o 面积

- 。 风量罩系数
  - (仅 testo 417)

← testo 417		
INFORMATION	SETTINGS	
General		
Customsation instrument menu		
Change instrument menu list		
Auto-off		
On		-
Set funnel factor		
On		-
Area (m²)		
0.50		
Damping		
Activate Damping		-
Off	0	
Average of the Measured Values		
the last 0 seconds		
Change units		
Temperature		
Change temperature unit		
Air velocity		
Change unit		



## 8.4.2 设置自动关闭

- ✓ 打开 Settings (设置)。
- 1 使用滑动块启动 Activate Auto-off(设置自动关闭)。
- 如果 10 分钟后无操作,测量仪器自动关闭。

例外:显示屏显示保持读数(显示"Hold")。

### 8.4.3 阻尼减缓



- 测量平均值窗口打开。
- 3 输入介于 2 到 20 秒的时间值。
- ★ 在 app 中改变测量仪器设置可直接同步于测量仪器。测量仪器显示 "SYNC DONE"表示 app 同步已完成。

#### 8.4.4 设置遮挡系数

如果部分横截面积被覆盖(例如格栅),这可以通过遮挡系数来校正。
 遮挡系数表示横截面积中自由空间的比例。
 例如:如果 20%的面积被覆盖,则遮挡系数必须设置为 0.8 (80%自由空间)。

遮挡系数仅通过 testo Smart App 设置,而不是直接在测量仪器上设置。

- ✔ 打开 Settings(设置)。
- 1 选择 Correction factor (遮挡系数).
- 2 输入遮挡系数的数值并保存。
- ▶ 改变测量仪器设置可同步于测量仪器,测量仪器显示 "SYNC DONE" 表示 app 同步已完成。

#### 8.4.5 设置面积

1

1

测量点的横截面积既可通过 testo Smart App 设置,也可直接在测量仪器 上设置。

该设置在测量仪器上的显示不能隐藏。

- ✓ 打开 Settings(设置)。
  - 1 选择 Area (面积).
  - 2 输入横截面积的数值并保存。
- ▶ 改变测量仪器设置可同步于测量仪器,测量仪器显示 "SYNC DONE" 表示 app 同步已完成。

## 8.5 显示读数

1

可以在各种视图中显示可用的读数。

- 实时视图: 以实时视图显示测量探头传输的读数。显示所有己连接测量探头的读数。
- 图形视图:
   图标模式最多可以显示 4 个不同的参数的曲线趋势图,点击视图上方的读数 可以选择要显示的读数。
- 表格视图: 在表格视图中,根据日期和时间依次显示所有读数。按◆▶可以显示各个测量 探头的不同读数。

## 8.6 调整视图

1 点击 :

- 2 选择 Edit view (编辑视图)。
- ▶ 显示所有测量通道概述和测量参数。
- 3 取消选中复选标记以隐藏测量仪器的测量通道。
- 4 点击▼选择测量通道的单位。
- 5 点击 OK 确认设置。

## 8.7 导出读数



3 点击 Select measurement(选择测量)。

## 8.7.1 Excel (CSV)导出



- ▶ 显示导出选项。
- 2 点击 Start export (开始导出)。
- ▶ 显示发送/导出选项。
- 3 选择所需的发送/导出选项。

### 8.7.2 PDF 导出

- 1 **日**点击 Report (报告)。
- ▶ 显示选择窗口。
- 2 如有必要,激活 Create PDF with all readings (创建包含所有读数的 PDF) 按钮。
- 3 点击 Create (创建)。



- ▶ 创建一个包含所有信息的报告。
- ▶ 显示选择窗口。可以通过电子邮件或蓝牙®发送报告。
- 4 点击 E-mail(邮件)或 Bluetooth®(蓝牙)。
- ▶ 将发送报告。

## 8.8 执行固件更新

i

1

确保 Instrument Information(设备信息)中 Enable update for connected instruments(开启已连接仪器更新)选项保持开启。



1 点击 Start Update (开始更新)执行 更新。

如果你点击Later(稍后更新),下次 连接时会再次出现更新通知。

更新期间,**不要**断开蓝牙连接。 根据使用的智能手机的不同,完全更新 需要大约5到10分钟。



update the connected instrume

Latest Version: 0.4.8

New Version: 0.6.6 Infos for tester: Coorponent: 0.560 0535 Filename: HDSC\_1535Fw.pkg Path: /private/var/mobile/Containers/Data/Application/ D8FBEFC7-013C-4BDB-8g70-11E2/DFE0F24/

DBFBFC7-01DF0F247 Library/Application Support/Testo/ smartprobesappgen2/persistency/app\_resources/ climate\_apps/devices/0560 0535/0.6.6/ HDSC\_t535sFw.pkg

LATER

Please do not disconnect the instrument

更新后重启测量仪器。 1 可通过仪器菜单或 app 检查固件。 建议仪器更新后重启 testo Smart App。

# 9 维护产品

#### 插入/更换电池 9.1

对使用人造成损害和对仪器造成破坏的严重风险。 如果电池更换为错误型号,可能会引发爆炸。

- 仅可使用不可充电碱性电池。



**A**警告

长期不使用时:取出电池。

#### 清理仪器 9.2

1

1

如果仪器外壳变脏,用湿布清理。

不要使用强力清洗剂或溶剂。可以使用温和家用清洗剂和肥皂水。

# 10 testo 417 技术数据

1

风速探头的调整条件:

基于激光多普勒风速计(LDA),自由射流 Ø 350 mm,参考压力 1013 hPa 下调整。

特征	数值
测量参数	m/s、fpm ℃、℉ m³ /h、cfm、 l/s
精度	±( <b>0.1 m/s + 1.5%</b> 测量值) ± <b>0.5</b> ℃
分辨率	0.01 m/s 0.1 m³ /h(0至+99.9 m³ /h) 1 m³ /h(其他范围)
测量范围	0.3至 20 m/s 0至+50℃
工作温度	<b>-20</b> 至+50℃
存放温度	<b>-20</b> 至+50℃
工作湿度	0 至 80 %RH/仅可在室内使用
防护等级	IP10
最大工作海拔	海平面以上≤ 2000 米
额定功率	2 W @ 4,5 V DC
电池类型	3 x 1.5 V AA 电池(包括在供货范围中)
电池寿命	>50 小时
尺寸	236 x 108 x 45 mm
重量	243g

# 11 提示和帮助

## 11.1 常见问题

问题	可能的原因	可能的解决方法
显示 <b>〇</b> (显示屏右 上方)	仪器电池电量几乎耗尽。	更换仪器电池
仪器自动关闭	• 开启自动关闭功能	• 关闭自动关闭功能
	• 剩余电池电量不足	• 更换电池
显示屏反应迟缓	环境温度很低	提高环境温度
显示屏:	传感器错误	请联系经销商或德图客户服 务中心。
显示屏: 00000	超过允许测量范围	在允许测量范围内使用
显示屏: UUUUU	未达到允许测量范围	在允许测量范围内使用
显示屏:BT Fail	未建立蓝牙连接	• 检查蓝牙®连接。
		• 重启测量仪器,重启 testo Smart App。
显示屏: Print Fail	不能成功执行打印输出	<ul> <li>检查蓝牙®连接,如有必要,关闭后再次打开。</li> <li>关闭打印机后再次打开。</li> </ul>
显示屏: Probe Fail	探头损坏	请联系经销商或德图客户服 务中心。
显示屏: OTA Fail	不能成功完成测量仪器的 更新进程 "over the air"。	重启测量仪器和 testo Smart App,检查蓝牙®连接。
显示屏: APP Lost	testo Smart App 蓝牙连接 已断开。键被锁定长达 3 秒。	重启测量仪器和 testo Smart App,检查蓝牙 <sup>®</sup> 连接。

如果您的问题尚未解决,请联系经销商或德图客户服务中心。参见文件背面或www.testo.com/service-contact网页获取联系方式。

# 11.2 附件及配件

说明	订单号
风量罩套装	0563 4170
风量罩以及辅助风管	0554 4173
蓝牙/红外打印机	0554 0621

欲知附件及配件完整清单,请参考产品目录和宣传册,或浏览我们的网站www.testo.com

# 12 批准和认证

#### Approval and Certification

Product 产品名称	0560 0110 WLAN communication module		
	WLAN 通讯模块		
MatNo. 型号	WLAN communication module		
Model No. 코号	0554 9320		
Date 日期	14.07.2020		
1 The use of the w	ireless module is subject to the regulations and stipu-		
lations of the respective countries for which a co	country of use, and the module may only be used in ountry certification has been granted. The user and		
every owner has the obligation to adhere to these regulations and prerequis tes for use, and acknowledges that the re-sale, export, import etc. in particula			
Country	Comments		
Australia	E 1561		
Brazil			
	02286-20-04701		
	Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devida-		
	Este produto não é apropriado para uso em		
	ambientes domésticos, pois poderá causar interferências eletromagnéticas que obrigam o usuário a tomar medidas necessárias para minimizar estas interferências		
Europa + EFTA			
	The FIL Declaration of Conformity one ha		
	fund on the tests homepage www.tests. found on the tests homepage www.tests. com under the product specific down- loads.		
	EU countries:		
	Germany (DE), Estonia (EE), Finland (FI), France (FR), Greece (GR), Ireland (IE). Italy		
	(IT), Latvia (LV), Lithuania (LT), Luxembourg (LU), Malta (MT), Netherlands (NL), Austria		
	(AT), Poland (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Sweden (SE), Slovakia (SK), Slovenia (SI), Societ (SE), Careb Data Hills (ST), Slovenia		
	(SI), Spain (ES), Czech Republic (CZ), Hun- gary (HU), United Kingdom (GB), Republic of Cynrus (CY)		
	EFTA countries:		
	Iceland, Liechtenstein, Norway, Switzerland		
	WEEE Reg. no.: DE 75334382		
	DE 10004002		
Japan	@R 201-170387		
	See Japan Information		
Philippines	NTC No.: ESD-2022060C		
South Africa	ICASA ID: TA-2019/5792		
South Korea	Ĩ		
	R-R-te2-05549320		
Turkey	see KCC Warning		
IUTKey	Authorized		
Canada	Contains IC: 451I-CC3120MOD		
	IC: 6127B-05549320 See IC Warnings		
China	CMIIT ID: 2020DJ5944		

	Contains FCC ID: Z64-C3120MOD FCC ID: WAF-05549320 See FCC Warnings		
<b>module</b> 通讯模块	Feature 特征与参数	Values <sub>数值</sub>	
	Radio range 无线电范围	> 100 m (free field / 无障碍 场地)	
	WLAN Type WLAN 펖号	CC3120MOD RNMMOBR	
	Company 制造商	Texas Instruments	
	WLAN radio class WLAN 无线电类别	Accord with the standard of IEEE 802.11b/g/n	
	RF Band 射频频段	2412-2472MHz	
	Power output 输出功率	15.64dBm	
	Antenna gain 天线增益	0.6dbi	
nings & RSS-247 s e complies	statement: with Industry Canada lic	ence-exempt RSS star	
is subject to vice may not vice must ac	the following two conditi cause interference, and coept any interference, in paration of the device	ons: ncluding interference th	

- · Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
   Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to
- which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

#### Caution

Changes or modifications not expressly approved by the party responsi-ble for compliance could void the user's authority to operate the equip ment. Shielded interface cable must be used in order to comply with the emission limits

#### Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is sub-ject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received,

including interference that may cause undesired operation Caution: Radio Frequency Radiation Exposure

RE exposure information: To maintain compliance with ECC RE expo sure requirements, use the product that maintain a 20cm separation distance between the user's body and the host. It satisfies RF exposure compliance of FCC.

#### Co-Location:

This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

#### Japan Information

#### 当該機器には電波法に基づく、技術基準適合証明等を受けた特定無 線設備を装着している

#### KCC Warning

해당 무선 설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음.

#### IC War

USA

WLAN WLAN

RSS-Ger

This devic dard(s).

Operation

(1) this de

(2) this de (2) uns device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applica

bles aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(1) reparem ne don pas produiré de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectri que subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Caution: Radio Frequency Radiation Exposure

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the IC radio frequency (RF) Exposure Guidelines.

#### Co-Location:

This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter. Attention : exposition au rayonnement de radiofréquences

Attention : exposition au rayonnement de radiorrequencies Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiofréquen-ces IC fixées pour un environnement non contrôlé et aux Lignes directri-ces relatives à l'exposition aux radiofréquences (RF).

#### Co-Location

Ce transmetteur ne peut pas être installé en colocation ou être utilisé avec une autre antenne ou transmetteur, quel qu'en soit le type.

#### FCC Warnings

Information from the FCC (Federal Communications Commission) For your own safety

Shielded cables should be used for a composite interface. This is to ensure continued protection against radio frequency interference.

#### FCC warning statement

FCC warning statement This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class C diptil divice, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These inference in a readerthal installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, radio you cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a perfudair installation. If this equipment generates will not occur in a perfudair installation. If this equipment generates will not occur in a perfudair installation. If this equipment by to correct the interference by one onmed the following measures: try to correct the interference by one or more of the following measures



#### 德图中国总部

德图仪器国际贸易(上海)有限公司 地址:上海市松江区莘砖公路 258 号新兴产业园 34 幢 15层 邮编: 201612 电话: 400-882-7833 传真: 021-64829968 网址: www.testo.com.cn 电子邮件: info@testo.com.cn

#### 德图维修中心:

德图仪器国际贸易(上海)有限公司

地址:上海市松江区莘砖公路 258 号新兴产业园 34 幢 15层

邮编: 201612

电话: 400-882-7833

传真: 021-64829968

网址: www.testo.com.cn

